

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO Serie Lira 240

AVVERTENZE:



- * IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE SPECIALIZZATO
- * LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- * E' PROIBITA OGNI MODIFICA DELL'APPARECCHIO SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE.
- * TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE.
- * Non coprire le parti in vista dell'apparecchio.
- * NESSUNA PARTE DELL'APPARECCHIO NON PROTETTA DALLA CONTROCASSA DEVE ESSERE A CONTATTO DIRETTO CON IL TERRENO, O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE.
- * Tenere pulito il vetro e sostituirlo solo con ricambio originale Mareco Luce , in caso di rottura.
- * Nell'incasso a terra dell'apparecchio, la controcassa è parte integrante, quindi non è consentito installare il prodotto senza di essa.
- * Non installare il prodotto in caso di Pioggia, nebbia o forte umidità.
- NON UTILIZZARE LAMPADE DI POTENZA SUPERIORE AL LIMITE INDICATO IN ETICHETTA PRODOTTO.
- * Nelle versioni con lampada FBT 23W, le dimensioni massime della lampada devono essere Ø80 L 137 mm







