


AVVERTENZE:


- * IL PRODOTTO VA INSTALLATO DA PERSONALE SPECIALIZZATO
- * LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- * TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO APPARECCHIO :



1. Prendere il vano ottico e svitare le viti (1).
2. Facendo attenzione al corretto posizionamento della guarnizione (2) nella sede del corpo (3), montare lo schermo (4) e la flangia con perni (5) avvitando le viti (6).
3. Inserire il cavo con connettore (7) nel corpo (3).
4. Posizionare il cappello (8) sullo schermo (4) in modo che i perni (5) entrino nelle apposite sedi. Fare attenzione al corretto posizionamento della guarnizione (10).
5. Serrare le viti (1) comprimendo le guarnizioni (11) ed inserire i tappi di protezione (12).

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CORPO CABLATO



1. Munirsi di cavo bipolare della lunghezza del palo su cui verrà montato l'apparecchio e inserirlo attraverso il passacavo (1)

ATTENZIONE: per garantire il grado di protezione dichiarato, praticare un foro sul passacavo di diametro inferiore al diametro del cavo.

2. Collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera del sezionatore (2) e fissarlo nell'apposito bloccacavo (3).
3. Collegare i connettori (4).
4. Inserire il cavo (6) all'interno del palo (7).
5. Montare l'apparecchio sul palo (7) e fissarlo serrando i grani (8) (applicare 2,5 Nm)
6. Chiudere i corpi (9 e 10) e innestare i sezionatori (11 e 12).
7. Serrare a fondo le viti (13 e 14).